

KAIREN

デジバム
digibum
DF18SV



取 扱 説 明 書

もくじ

もくじ	1
はじめに	2
パッケージ内容物	2
ソフトウェアインストール方法	3
画像ファイルの取り込み方法	4
各ボタンの説明	6
内蔵バッテリーについて	7
各部の説明	8
製品の技術仕様	9
取り扱いに関するご注意	10
お手入れの方法	12

はじめに

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をよくお読みください。

誤った取り扱いをした場合、死亡や重傷に結びつく重大な事故、または家屋や家財の損害が生じる危険性があります。

また、本製品の故障や不具合の原因となる可能性があります。

パッケージ内容物

お買い上げいただいた製品には、以下のものが入っています。
すべてそろっているかご確認ください。

- デジバム DF18SV 本体
- キーチェーン
- アクリル台
- USB ケーブル
- 取扱説明書
- ソフトウェア CD-ROM

ソフトウェアインストール方法

※下記操作方法是、お客様のパソコンなどのご利用環境によって異なる部分がございます。

1. ソフトウェア CD-ROM をパソコンの光学ドライブにセットします。
2. 「マイコンピュータ」から、セットしたソフトウェア CD-ROM を開きます。
「マイコンピュータ」から、セットしたソフトウェア CD-ROM を開きます。
「Setup.exe」をダブルクリックして起動させインストールを開始します。
何回か確認を求められる場合がありますが、すべて「OK」で進んでください。
3. 付属の USB ケーブルの小さいコネクタ (miniB 端子) を製品本体に接続し、大きいコネクタ (TYPE-A 端子) をパソコンに接続します。
製品本体の画面に「USB Update」と「Photoviewer」が表示されますので「USB Update」を選択します。
4. Windows が自動的に本製品を検出します。Windows が新しいデバイスを検出し、ハードウェアのインストールを行います。
ハードウェアのインストールについての詳しい内容はご利用の OS のマニュアルを参考にしてください。

画像ファイルの取り込み方法

1. パソコンに本製品を接続します。

2. インストールした「Photo Viewer」を起動します。

※パソコンとの接続を確立せずに「Photo Viewer」を起動することはありません。

※製品本体の画面に「Connecting」と表示されていれば、パソコンとの接続が確立されています。

3. パソコン内の画像ファイルが格納されているフォルダを「フォルダブラウザ (Browse for Images)」にて選択します。


選択したフォルダ内に格納されている画像ファイルがサムネイル表示されますので、取り込みたい画像を選択します。

選択中の画像 (周りにラインが入っている状態) で「Add to Collection Panel」ボタンをクリックすると「Collection Panel」に追加されます。


4. 「Collection Panel」に画像を追加し終わった後に「Transfer Collection to Device」ボタンをクリックします。「Photo Viewer」に転送の進捗状況が表示されます。
5. 正常に転送が完了したら「Photos on Device」に画像が表示され、製品本体に画像が取り込まれました。
6. 「Photos on Device」で画像を選択して「Delete」ボタンをクリックすると製品本体内の画像が削除されます。
7. 「Photo Viewer」では簡易画像編集が可能です。「Crop Photo」ボタンをクリックすると編集ウィンドウが開きます。
「Rotate」ボタンをクリックすると左右 90 度ずつ回転させます。
「Brightness」のスライダーを左右にずらすと明るさを調節できます。
「Contrast」のスライダーを左右にずらすとコントラストを調節できます。
- 「Done」ボタンをクリックすると編集された画像が「Collection Panel」に追加されます。
- ※元画像は編集されませんのでご安心ください。


各ボタンの説明

1. 電源 ON/OFF


「電源ボタン」  を 3 秒間長押しすると、電源の ON/OFF ができます。

2. 画像の切り替え



「下ボタン」  を押すと、次の画像に行きます。

「上ボタン」  を押すと、前の画像に戻ります。



3. オートプレイ ON/OFF の切り替え

電源が ON の状態で「電源ボタン」  を押すとオートプレイの ON/OFF が切り替えられます。

4.1 枚の画像を削除する

削除したい画像が表示されているときに、「DELETE ボタン」  を押すと「Delete ?」と表示されるので「電源ボタン」  を押して削除を確定します。

5. 全画像を削除する

画像が表示中に「DELETE ボタン」  を 3 秒間長押しすると「Delete All?」と表示されるので「電源ボタン」  を押して削除を確定します。

内蔵バッテリーについて

本製品の内蔵バッテリーは USB ケーブルから充電されます。
パソコンの USB ポートにケーブルを接続するだけで充電を開始します。

通常、1 ～ 1.5 時間ほどで完全充電されますが、お客様の環境によって若干異なります。

内蔵バッテリーの充電状態は製品本体の画面のバッテリーアイコンにて確認できます。

オートブレイが OFF の場合、バッテリーの節電のため、数分後に本体の電源が自動的に OFF になりますのでご注意ください。

各部の説明



右側面



キーチェーン
取り付け箇所

DELETE ボタン

電源ボタン

正面



上ボタン

下ボタン

左側面



USB
差込口



製品の技術仕様

品名	デジバム 1.8 インチ シルバープラスアクリル
型番	DF18SV
ディスプレイタイプ	TFT カラー液晶 スクウェア
ディスプレイサイズ	1.8 インチ 縦横両対応
実エリア表示サイズ	28×36mm
解像度 / 表示色	160×128 ピクセル / 65536 色
輝度 / コントラスト比	160cd/㎡ / 450 : 1
LCD 寿命	13,000 時間
内蔵メモリー / 収納画像枚数	1MB / 50 枚
対応フォーマット [静止画]	JPG, BMP, GIF
接続インターフェース	USB1.1 対応 (miniB)、Full Speed
対応 OS	Windows Vista / XP / 2000
充電時間 / 使用時間	2 時間 / 2 時間
電源	USB ケーブルにて給電
消費電力 / 消費電流	3.7V / 80mA
本体サイズ / 重量	72×43×13mm(W×H×D) / 38g
使用温度・湿度範囲	-20 ～ 70 度 / 30 ～ 80%(結露なきこと)
各種取得規格	CE, FCC, RoHS

取り扱いに関するご注意

本製品は精密機械につき、注意してお取り扱いください。

液晶ディスプレイには直接触れないでください。

本製品の液晶ディスプレイに指紋の油脂分が付着すると完全にふき取ることが難しい場合があります。

本製品を保管、設置する際は安定した平らな場所に置いてください。

不安定な場所に置くと、ひっくり返ったり、傷が付いたりして製品に損傷を及ぼす恐れがあります。

直射日光が当たる場所や、高温の場所を避けてください。

製品に何らかの損傷をもたらしたり、製品寿命を縮める恐れがあります。本製品をストーブやホットプレートなどの発熱する器具の上や、そばに置かないでください。

直射日光や反射光を避けてご利用ください。

雨、水滴、湿気など湿度が高い場所を避けてください。

植木や、シンクのそばなど水がかかったりする恐れのある場所に置かないでください。

液晶ディスプレイや、本体、またはケーブルなどに無理な荷重をかけたり、鋭利なもので刺さないようにしてください。

換気について

本製品の故障や誤作動を防ぐために、高温の場所を避け、よく換気された場所でご利用・保管してください。

その他のご注意

警告：絶対に本製品を分解しないでください。

本製品の内部にはお客様の通常利用に必要な設定やパーツなどはございません。

お客様本人での修理はお止めください。

修理権限を与えられたスタッフ以外の修理作業は保証対象外になります。本製品から発煙や異音、または異臭がした場合、直ちに電源をオフにしてメーカーまでご連絡ください。

本体のお手入れについて

- ▼ 電源がオフになっている状態をご確認ください。
- ▼ 本体や液晶ディスプレイに直接液体やスプレーを注いだり、吹き付けたりしないでください。

液晶ディスプレイのクリーニング方法

1. 清潔な柔らかい不織布で液晶ディスプレイを拭いてください。ホコリなどの粒子を取り除きます。
2. 汚れが目立つ場合、清潔な柔らかい不織布にアンモニアやアルコールを含まないガラス用のクリーナーを少量つけて、液晶ディスプレイを拭いてください。

本体のクリーニング方法

1. 乾いた柔らかい布を使って本体を拭いてください。
2. 汚れが目立つ場合、清潔な柔らかい不織布にアンモニアやアルコールを含まない非研磨材洗剤を少量つけて、本体を拭いてください。

アクリル台のクリーニング方法

1. 乾いた柔らかい布を使って本体を拭いてください。
2. 汚れが目立つ場合、清潔な柔らかい不織布にアンモニアやアルコールを含まない非研磨材洗剤を少量つけて、本体を拭いてください。

注意

メーカーでは液晶ディスプレイや本体のお手入れにアンモニアやアルコールを含む洗剤の利用を推奨していません。

化学系洗剤を利用することによって、液晶ディスプレイや本体を破損することが報告されています。

この手の洗剤を利用することによる、お手入れ時の破損や故障などはメーカー保証対象外となりますのでご注意ください。

お問い合わせはこちら・・・

有限会社 海連 サポートデスク

〒359-1115 埼玉県所沢市御幸町 11-1 豊栄ビル

TEL: 04-2928-6836 FAX: 04-2929-6297

eMail: support@kaiaren.co.jp